

SEPAR 2000

Su ayırıcı yakıt filtreleri.

SEPAR FILTER



SEPAR 2000,

Bir su ayırıcı ve hafif dizel yakıt filtresidir. Tamamen yeni çok yönlü merkezkaç kuvvet oluşturma özelliği ile yakıt içindeki su ve kirletici maddelere karşı % 100 çözüm getirmektedir.

SEPAR 2000'in özellikleri:

- 1 Akış miktarına kıyasla küçük boyutlar
- 2 Yüksek Performans
- 3 Düşük basınç kaybı (ΔP)
- 4 Uzun ömürlü filtre elemanı
- 5 Montaj kolaylığı
- 6 Basit çalışma prensibi

SEPAR 2000

ÇALIŞMA PRENSİBİ


SEPAR FILTER

“Separ 2000” Su Ayırıcıcı Yakıt Filtesinin Aracınıza Montajı

Separ 2000 araç üzerinde yakıt tankından sonra, yakıt emme hattı üzerinde monte edilir. Şaside bulunan diğer filtreler basınç kaybına neden olacağından dolayı sökülmelidir.

Separ 2000'in yakıt tankı seviyesinden yukarı ya da aşağıya bağlanması mümkündür. Fakat en iyi bağlantı seviyesinin, filtre giriş yüksekliğinin yakıt tankının üst seviyesiyle aynı hizada olduğu anlaşılmıştır.

Filtrenin yakıt tankından daha aşağı bir seviyeye bağlanması halinde, tank ve **Separ 2000** arasında bir kapama vanası bağlanmalıdır. Aksi takdirde filtre açıldığında yakıtın filtreden taşması söz konusu olur. **Separ 2000**'i yakıt hattı üzerine monte ettikten sonra besleme pompasının boşta çalışarak arızalanmasını önlemek için filtreyi yakıtla doldurmak ve sistemin havasını almak gereklidir. Montaj sonrasında herhangi bir sızma ihtimaline karşı filtreyi ve diğer bağlantı noktalarını dikkatlice kontrol etmeniz gerekir.



Çeşitli Montaj Şekilleri:

